


















# Desinfektionsplan für die Zahnarztpraxis

Was? Maßnahmen	Wann? Häufigkeit	Womit?		Wie? Häufigkeit
		Präparat / Produkt	Konz. / EWZ	
 <b>Hygienische Händedesinfektion</b>	Vor und nach nicht chirurgischer Behandlung. Bei tatsächlicher wie fraglicher Kontamination der Hände mit erregerehaltigen Materialien. Auch bei Benutzung von Handschuhen!	<b>Sterillium® classic pure</b> - einreiben -	gebr.-fertig 30 Sek.	Präparat in die hohlen, trockenen Hände geben und gemäß der eigenverantwortlichen Einreibungsmethode über die gesamte Einwirkzeit hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einreiben. Hände über die gesamte Einwirkzeit feucht halten.
 <b>Chirurgische Händedesinfektion</b>	Vor chirurgischen Eingriffen.	<b>Sterillium® classic pure</b> - einreiben -	gebr.-fertig 1,5 Min.	Aus dem Spender entnehmen. Hände und Unterarme bis zum Ellenbogen einreiben, während der gesamten EWZ feucht halten. Hände gezielt nach der eigenverantwortlichen Einreibungsmethode desinfizieren.
 <b>Händedesinfektion bei punktueller Verunreinigung</b>	Bei Bedarf.	<b>Sterillium® classic pure</b> - einreiben -	gebr.-fertig 30 Sek.	Beschmutzte Stelle mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten Zellstoff oder Wattebausch reinigen. Anschließend hyg. Händedesinfektion durchführen.
 <b>Spezieller Hautschutz</b>	Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit. Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe!	<b>Baktolan® protect</b> - einreiben -	gebr.-fertig	Produkt aus der Tube entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.
 <b>Händereinigung</b>	Nach Toilettenbesuch, Naseputzen. Bei Verschmutzung.	<b>Baktolin® basic pure</b> - waschen -	gebr.-fertig	Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.
 <b>Händepflege</b>	Nach einer die Haut belastenden Tätigkeit. Insbesondere vor Arbeitsbeginn, in Pausen und nach Arbeitsende.	<b>Baktolan® lotion pure</b> <b>Baktolan® balm pure</b> - einreiben -	gebr.-fertig	Lotion oder Balsam auf den Handrücken geben, von dort gleichmäßig in beide Hände einmassieren. Pflegefilm einziehen lassen. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.
 <b>Aufbereitung von Dosier- und Spenderpumpen</b>	Bei jedem Flaschenwechsel.	<b>Warmes Wasser</b>		Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmal Tuch abwischen und durchspülen.
		<b>Bacillo® AF</b> - wischen/ sprühen-	gebr.-fertig 5 Min.	Desinfektionsmittel durchspülen, einwirken lassen und Pumpe anschließend leer pumpen. Nicht nachwischen. Nach Trocknen einsetzen oder staubfrei lagern.
 <b>Aufbereitung des Spendergehäuses</b>	Bei jedem Flaschenwechsel.	<b>Warmes Wasser</b>		Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmal Tuch abwischen und durchspülen.
		<b>Bacillo® AF</b> - wischen/ sprühen-	gebr.-fertig 5 Min.	Desinfektionsmittel durchspülen, einwirken lassen und Pumpe anschließend leer pumpen. Nicht nachwischen. Nach Trocknen einsetzen oder staubfrei lagern.
 <b>Hautantiseptik</b>	Vor Blutentnahmen und Injektionen an talgdrüsenarmer Haut.	<b>Cutasept® F</b> -sprühen/ wischen -	gebr.-fertig mind. 15 Sek.	Hautareal satt benetzen und über die gesamte Einwirkzeit hinweg feucht halten.
 <b>Instrumente (Abformlöffel, Trays, Gläser, Absaugkanülen etc.)</b>	Nach Gebrauch.	<b>Bomix® plus</b> (Ultraschallbad)	2,0 % 5 Min.	Reinigen und desinfizieren, abspülen, trocknen, kontrollieren, wenn erforderlich sterilisieren.
 <b>chir. Instrumente (Zangen, Spritzen, Parantologie-Instrumente, Abdrücke etc.)</b>	Nach jeder Untersuchung.	<b>Korsolex® med AF</b>	0,5 % 5 Min.	Reinigen und desinfizieren, abspülen, trocknen, kontrollieren, wenn erforderlich sterilisieren.
 <b>Rotierende Instrumente (Strahlbohrer, Fräser, Diamant schleifer etc.)</b>	Nach jeder Untersuchung.	<b>Korsolex® Bohrerbad</b> Fräsator	gebr.-fertig 5-15 Min.	Einlegen in Desinfektionslösung; nicht mit Wasser nachspülen, trocknen, kontrollieren, sterilisieren.
 <b>Inventar (Patientenstuhl, Schwebetisch, etc.)</b>	Täglich. Nach Kontamination sofort.	<b>Bacillo® AF</b> -wischen/ sprühen -	gebr.-fertig 5 Min.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen.
 <b>Medizinische Geräte</b>	Täglich. Bei Bedarf.	<b>Mikrobac® forte</b> - wischen	0,5 % 1 Std.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.
 <b>Arbeitsflächen</b>	Nach Kontamination. Bei Bedarf.	<b>Bacillo® AF</b> -wischen/ sprühen -	gebr.-fertig 5 Min.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen.
 <b>Fußböden, Wände, Abfalleimer, Toiletten, Waschbecken</b>	Tägliche Unterhaltsreinigung.	<b>Mikrobac® forte</b> und <b>Dismofix® G</b> (Reiniger) -wischen -	0,5 % 1 Std.	Alle Flächen sind mit einem sauberen Tuch / Wischmopp zu wischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.
 <b>Absauganlagen</b>	Nach jeder Behandlung kaltes Wasser durchsaugen. Bei Bedarf, mind. aber 1 x täglich (nach Arbeitsende).	<b>Mikrobac® dent</b>	2,0 % 5 Min.	Desinfizieren, reinigen; langsames Durchsaugen eines Gemisches aus Luft und Desinfektionslösung.

